

Difficulty Rating  
Note de difficulté  
Calificación de dificultad



Installation Bulletin  
Bulletin d'installation  
Boletín de Instalación

**IB1168**  
03-2012

**Application: Application: Aplicación:**

Saab 9000



**Location of cabin filter:**

Under the hood on the passenger side of the vehicle under the cowl in front of the windshield.

**Tools:** 8mm socket or wrench, T 25 torx wrench and Phillips-head screwdriver.

**To remove existing filter:**

1. Open hood.
2. Using your hand gently loosen and remove the weather stripping located in the front edge of the cowl.
3. Using your 8mm socket and the T 25 torx wrench remove the retainers securing the cowl.
4. Gently remove the cowl but be careful not to damage the windshield washer fluid hose. Remove the hose if needed.
5. Once the cowl is removed, remove the cabin filter cover on the passenger side by unscrewing the screws securing it with the Phillips-head screwdriver.
6. Remove the dirty cabin filter. The filter is in a tray-like housing. Remove the dirty filter from this housing.
7. Install a new filter in the tray-like housing. Reinstall the new filter and housing into the vehicle.
8. Reinstall and secure the cabin filter cover.
9. Reinstall the cowl; make sure if you unhooked the washer hose you hook it back up at this time. Secure the cowl with the retainers you removed earlier.
10. Reinstall the weather stripping.
11. Close the hood.



**Application: Application: Aplicación:**

Saab 9000



**Emplacement du filtre de cabine :**

Sous le capot, du côté passager du véhicule, sous l'auvent devant le pare-brise.

**Outils:** Douille ou clé de 8 mm, clé Torx T-25 et tournevis à tête Phillips

**Pour retirer le filtre en place :**

1. Ouvrez le capot.
2. Avec votre main, dégagiez et enlevez doucement le bourselet d'étanchéité sur la bordure avant de l'auvent.
3. À l'aide de la douille de 8 mm et de la clé Torx T-25, enlevez les fixations de l'auvent.
4. Enlevez doucement l'auvent en faisant attention de ne pas endommager le tuyau de liquide lave-glace. Enlevez le tuyau, au besoin.
5. Une fois l'auvent enlevé, retirez le couvercle du filtre d'habitacle du côté passager en dévissant, à l'aide d'un tournevis à tête Phillips, les vis qui le fixent.
6. Retirez le filtre d'habitacle encrassé. Le filtre est dans un boîtier de type plateau. Retirez le filtre encrassé du boîtier.
7. Installez le nouveau filtre dans le boîtier de type plateau. Réinstallez le nouveau filtre et le boîtier dans le véhicule.
8. Réinstallez et fixez le couvercle du filtre d'habitacle.
9. Réinstallez l'auvent, mais assurez-vous de rebrancher le tuyau de liquide lave-glace si vous l'avez débranché. Fixez la grille avec les fixations retirées précédemment.
10. Réinstallez le bourselet d'étanchéité.
11. Fermez le capot.

**Lugar del filtro de cabina:**

Debajo del capó en el lado del pasajero del vehículo, debajo del cubretablero en la parte delantera del parabrisas.

**Herramientas:**

Casquillo o llave de 8 mm, llave Torx T 25 y destornillador de punta de cruz (Phillips)

**Para quitar el filtro existente:**

1. Abra el capó
2. Usando la mano, afloje suavemente y quite el burlete situado en el borde delantero del cubretablero.
3. Usando su casquillo de 8mm y la llave Torx T 25, quite los retenes que sujetan el cubretablero.
4. Quite suavemente el cubretablero, teniendo cuidado de no dañar la manguera del líquido limpiaparabrisas. Quite la manguera, de ser necesario.
5. Una vez quitado el cubretablero, quite la tapa del filtro de cabina en el lado del pasajero, destornillando los tornillos que la sujetan con el destornillador de punta de cruz (Phillips).
6. Saque el filtro de cabina sucio. El filtro se encuentra en una caja tipo bandeja. Saque el filtro sucio de esta caja.
7. Instale un filtro nuevo en la caja tipo bandeja. Reinstale el filtro nuevo y caja dentro del vehículo.
8. Reinstale y sujeté la tapa del filtro de cabina.
9. Reinstale el cubretablero; si desenganchó la manguera del líquido limpiaparabrisas, cerciórese de engancharla de nuevo en este momento. Sujete el cubretablero con los retenes que quitó anteriormente.
10. Reinstale el burlete.
11. Cierre el capó.