Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1175

03-2012

Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Epica and Suzuki Verona



Location of cabin filter: On the passenger side of the vehicle under the cowl panel in front of the windshield.

Tools:

Unknown

To remove existing filter:

1. Open and raise the hood.
2. Peel back and remove the weatherstrip from the passenger's side of the cowl panel halfway to the center.
3. Remove the three clips that secure the cowl panel and remove the panel.
4. Remove the dirty cabin filter.
5. Replace with a new cabin filter.
6. Put the cowl panel back into position and secure it with the retainers.
7. Put the weatherstrip back into position and make sure it is secure to the vehicle.
8. Close the hood.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB1175

03-2012

Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Epica and Suzuki Verona



Emplacement du filtre de cabine :
Du côté passager du véhicule, sous le panneau d'auvent devant le pare-brise.

Outils: Non spécifié

Pour enlever le filtre existant :

1. Ouvrez et soulevez le capot.
2. Décollez et retirez la bande d'étanchéité de la partie côté passager du panneau d'auvent jusqu'à mi-chemin du centre.
3. Enlevez les trois attaches fixant le panneau d'auvent et retirez le panneau.
4. Retirez le filtre d'habitacle encrassé.
5. Installez le nouveau filtre d'habitacle.
6. Replacez le panneau d'auvent et verrouillez-le à l'aide des fixations.
7. Réinstallez la bande d'étanchéité et assurez-vous que le tout se trouve bien fixé au véhicule.
8. Fermez le capot.

Lugar del filtro de cabina:
En el lado del pasajero del vehículo, debajo del panel del cubretablero delante del parabrisas.

Herramientas: No se sabe

Para quitar el filtro existente:

1. Abra y levante el capó.
2. Desprenda y quite el burlete del lado del pasajero del panel del cubretablero la mitad del camino hacia el centro.
3. Quite los tres retenes que sujetan el panel del cubretablero y quite el tablero.
4. Quite el filtro de cabina sucio.
5. Reemplácelo con un filtro de cabina nuevo.
6. Coloque el panel del cubretablero de nuevo en posición y sujételo con los retenes.
7. Coloque el burlete de nuevo en posición y cerciórese de que esté fijado firmemente al vehículo.
8. Cierre el capó.