Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB26

02-09

Application: Application: Aplicación:

SAAB 900, 9-3



Location of cabin filter:
In front of the windshield under the cowling behind the cabin filter access panel

To remove existing filter:
1. Open hood and secure.
2. Locate cabin filter access panel and unsnap the clips securing the panel and remove the clips.
3. Gently pull the weather stripping out of the way of the cover.
4. Remove the cover by pulling toward the windshield.
5. Remove the dirty cabin filter by pulling up and out.
6. Complete installation by replacing the dirty filter with a cabin filter and reversing steps 1-4.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB26

02-09

Application: Application: Aplicación:

SAAB 900, 9-3



Emplacement du filtre :
Devant le pare-brise, sous l'auvent derrière le panneau d'accès au filtre de l'habitacle

Pour retirer le filtre existant :
1. Ouvrez le capot et fixez le.
2. Repérez le panneau d'accès au filtre de l'habitacle et désenclenchez les clips retenant le panneau ; retirez les clips.
3. Tirez doucement sur le bourrelet de calfeutrage pour le retirer du couvercle.
4. Retirez le couvercle en le tirant vers le pare-brise.
5. Retirez le filtre sale de l'habitacle en le tirant vers le haut et l'extérieur.
6. Achevez l'installation en remplaçant le filtre sale par un filtre d'habitacle et en inversant les étapes 1 à 4.

Lugar del filtro:
Delante del parabrisas debajo del cubretablero detrás del panel de acceso del filtro de cabina

Para quitar el filtro existente:
1. Abra el capó y sujételo.
2. Localice el panel de acceso del filtro de cabina y desenganche y quite los retenes que sujetan el panel.
3. Hale suavemente el tapajuntas para separarlo de la tapa.
4. Quite la tapa halándola hacia el parabrisas.
5. Quite el filtro de cabina sucio, halándolo hacia arriba y afuera.
6. Complete la instalación reemplazando el filtro sucio con un filtro de cabina limpio e invirtiendo los pasos 1 al 4.