Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB86

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick LeSabre | Cadillac DeVille, DTS | Oldsmobile Aurora | Pontiac Bonneville



Location of filter:
In front of the windshield under the filter access cover on the passenger side of the vehicle.

Tools:
Unknown or not required.

To remove existing filter:
1. Release and open hood.
2. Locate the cabin filter cover along the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle.
3. Remove the cabin filter cover.
4. Lift up on the cabin filter and housing.
5. Install new filter and housing.
6. Complete installation by reversing steps 1-3.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB86

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick LeSabre | Cadillac DeVille, DTS | Oldsmobile Aurora | Pontiac Bonneville



Emplacement du filtre :
Devant le pare-brise, sous le couvercle d'accès au filtre du côté passager du véhicule.

Outils :
Inconnu ou non requis.

Pour enlever le filtre actuel :
1. Déclenchez puis ouvrez le capot.
2. Localisez le couvercle du filtre de l'habitacle le long du grillage de ventilation du capot du côté passager du véhicule.
3. Enlevez le couvercle du filtre de l'habitacle.
4. Soulevez le filtre de l'habitacle et le boîtier.
5. Installez un nouveau filtre et boîtier.
6. Finalisez l'installation en inversant les étapes 1 à 3.

Ubicación del filtro:
Frente al parabrisas, debajo de la tapa de acceso al filtro, en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:
Desconocidas o no requeridas.

Para quitar el filtro existente:
1. Libere y abra el capó.
2. Consiga la cubierta de la caja del filtro por la rejilla de ventilación de la cubierta en el lado del pasajero del vehículo.
3. Retire la cubierta de la caja del filtro.
4. Levante la caja del filtro y la carcasa.
5. Instale un filtro nuevo y la carcasa.
6. Invierta los pasos del 1 al 3 para completar la instalación