



Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Aveo, Pontiac G3, Wave | Suzuki Swift



Location of cabin filter:

Under the dash on the passenger side of the vehicle behind the glove compartment.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment. (Fig. 1)
2. Push inward on both sides of the glove compartment to disengage retainers and lower glove compartment. (Fig. 2)
3. Remove metal cross brace as shown in Fig. 3.
4. Locate and remove cabin filter access door. (Fig. 4)
5. Hold down on the flexible support brace allowing you to remove dirty filter. (Fig. 5)
6. Reverse steps 1-5 to complete installation.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5





Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Aveo, Pontiac G3, Wave | Suzuki Swift



Emplacement du filtre :

Sous le tableau de bord du côté passager, derrière le coffre à gants.

Ubicación del filtro:

Debajo del tablero de instrumentos en el lado del pasajero del vehículo, detrás de la guantera.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le coffre à gants. (Fig. 1)
2. Appuyez vers l'intérieur sur les côtés du coffre à gants pour dégager les fixations et abaisser le coffre à gants. (Fig. 2)
3. Retirez la traverse métallique, tel qu'indiqué à la Fig. 3.
4. Trouvez et retirez le panneau d'accès du filtre d'habitacle. (Fig. 4)
5. Abaissez le support flexible afin de retirer le filtre encrassé. (Fig. 5)
6. Inversez les étapes 1 à 5 pour compléter l'installation.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera (Figura 1).
2. Presione hacia dentro en ambos lados de la guantera para desenganchar los retenes y baje la guantera (Figura 2).
3. Quite el travesaño metálico según se muestra en la Figura 3.
4. Localice y quite la puerta de acceso del filtro de cabina (Figura 4).
5. Presione hacia abajo sobre la abrazadera de apoyo flexible, permitiéndole sacar el filtro sucio (Figura 5).
6. Invierta los pasos 1 al 5 para completar la instalación.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

