Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad

Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1150

03-11

Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Camaro



Location of cabin filter:
Under the hood, in front of the windshield, under the cabin filter cover on the passenger side of the vehicle.

Tools:
Unknown or not required

To remove existing filter:

1. Open the hood and remove the passenger side cowling.
2. Release the retainer on the passenger compartment service lid.
3. Open the service lid.
4. Remove the dirty filter.
5. Install the clean filter.
6. Close the passenger compartment service lid and secure the retainer.
7. Reinstall the passenger side cowling and close the hood.

1



2



3



Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad

Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB1150

03-11

Application: Application: Aplicación:

Chevrolet Camaro



Emplacement du filtre de cabine :
Sous le capot, devant le pare-brise, sous la couverture du filtre de cabine sur le côté passager du véhicule.

Outils :
Inconnu ou aucun.

Pour enlever le filtre existant :
1. Ouvrez le capot et enlevez le capotage du côté passager.
2. Desserrez l'arrêtoir sur le couvercle d'entretien du compartiment passager.
3. Ouvrez le couvercle d'entretien.
4. Enlevez le filtre sale.
5. Installez le filtre propre.
6. Fermez le couvercle d'entretien du compartiment passager et serrez l'arrêtoir.
7. Installez de nouveau le capotage du côté passager et fermez le capot.

Lugar del filtro de cabina:
Debajo del capó delante del parabrisas, debajo de la tapa del filtro de cabina en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:
No se sabe o no se requieren

Para quitar el filtro existente:
1. Abra el capó y quite el cubretablero del lado del pasajero.
2. Suelte el retén en la tapa de servicio del compartimiento del pasajero.
3. Abra la tapa de servicio.
4. Quite el filtro sucio.
5. Instale el filtro limpio.
6. Cierre la tapa de servicio del compartimiento del pasajero y sujete el retén.
7. Reinstale el cubretablero del lado del pasajero y cierre el capó.

1



2



3

