



Application: Application: Aplicación:

Jaguar Super V8, Vanden Plas, XJ8, XJR



Location of cabin filter:

Under the hood.

Tools: none

To remove existing filter:

1. Open the hood. (Fig 1)
2. Remove the access panel from the left side of the cowl. (Fig 2)
3. Push down on the tab at the top of the filter cover to remove it. (Fig 3)
4. Remove the old filter from the housing.
5. Install your new filter into the housing.
6. Clip the cover back onto the housing and make sure the bottom posts are secured into place.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3





Application: Application: Aplicación:

Jaguar Super V8, Vanden Plas, XJ8, XJR



Emplacement : Sous le capot.

Outils : aucun

Procédures d'installation :

1. Ouvrez le capot. (Fig 1)
2. Retirez le panneau d'accès du côté gauche du capot. (Fig 2)
3. Appuyez sur la languette se trouvant sur le dessus du couvercle de filtre pour le retirer. (Fig 3)
4. Retirez le filtre usagé du boîtier.
5. Installez votre nouveau filtre dans le boîtier.
6. Aagrafez le couvercle au boîtier et assurez-vous que les poteaux inférieurs soient fixés en place.

Lugar del filtro: Debajo del capó

Herramientas: No se requieren

Procedimiento de instalación:

1. Abra el capó. (Fig 1)
2. Quite el panel de acceso del lado izquierdo del cubretablero. (Fig 2)
3. Empuje hacia abajo en la lengüeta en la parte superior de la tapa del filtro para quitar el filtro. (Fig 3)
4. Quite el filtro viejo de la caja.
5. Instale su filtro nuevo dentro de la caja.
6. Enganche la tapa de nuevo en la caja y cerciórese que los postes inferiores estén asegurados en su posición.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

