



Application: Application: Aplicación:

Jeep Grand Cherokee



Location of filter:

In front of the windshield under the cowl vent screen on the passenger side of the vehicle

To remove existing filter:

1. Open the hood.
2. Grasp the cowl weather-strip on the passenger side and pull it outward to remove it approximately halfway across the firewall.
3. Remove the 3 plastic fasteners securing the cowl vent screen (to ease with removal of the fasteners, gently lift on the end of the cowl vent screen to help get the fasteners started).
4. Gently lift the cowl vent screen enough to locate the plastic air inlet cover or filter housing depending on if this is initial installation.

If initial installation, follow the steps below (**for first time installation - a filter housing required **); if repeat installation, skip these steps and continue with step "5". Locate the plastic tabs that secure the air inlet cover in place. Pull the thin side of the cover out first which is secured by one clip then rock the cover back and forth to remove the "rosebud" clip securing the center of the cover. Remove the cover and disregard or keep so you could install later if desired. The cover will not be needed once new housing and filter is installed.

5. Insert the new filter housing into the inlet opening and secure in place.
6. Reseat the cowl vent screen in place and secure with the cowl vent screen fasteners. (Make sure fasteners are securely in place; if needed, bend the locking tabs out on the fasteners to help them stay in place.)
7. Re-install the cowl weather-strip.



Application: Application: Aplicación:

Jeep Grand Cherokee



Emplacement du filtre :

Devant le pare-brise, sous l'écran de l'évent de l'auvent, du côté passager du véhicule

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez le capot.
2. Prenez le bourrelet de calfeutrage de l'auvent (côté passager) et tirez dessus pour le sortir jusqu'à approximativement la moitié de la cloison pare-feu.
3. Retirez les 3 attaches en plastique retenant l'écran de l'évent de l'auvent (pour faciliter le retrait des attaches, soulevez doucement l'extrémité de l'écran de l'évent de l'auvent pour commencer à les déplacer).
4. Soulevez doucement l'écran de l'évent de l'auvent, suffisamment pour repérer le couvercle d'admission d'air en plastique ou le boîtier du filtre, selon qu'il s'agisse ou non de l'installation initiale.

S'il s'agit de l'installation initiale, suivez les étapes ci-dessous (**pour l'installation initiale - un boîtier de filtre est requis**) ; si l'on s'agit des installations ultérieures, sautez ces étapes et passez à l'étape 5. Repérez les languettes en plastique maintenant le couvercle d'admission d'air en place. Commencez par retirer le côté peu épais du couvercle (celui-ci est fixé par un clip), puis déplacez le couvercle d'avant en arrière pour retirer le clip « bouton de rose » retenant le centre du couvercle. Retirez le couvercle et n'en tenez pas compte ou conservez-le pour pouvoir l'installer ultérieurement si vous le désirez. Le couvercle ne sera plus utile lorsque le nouveau boîtier et le filtre auront été installés.

5. Insérez le boîtier du nouveau filtre dans l'ouverture d'admission et fixez-le.
6. Remettez l'écran de l'évent de l'auvent en place et fixez-le avec les attaches de l'écran de l'évent de l'auvent. (Vérifiez que les attaches sont solidement en place ; pliez si nécessaire les languettes de verrouillage vers l'extérieur pour mieux les fixer.)
7. Réinstallez le bourrelet de calfeutrage de l'auvent.

Ubicación del filtro:

Delante del parabrisas debajo de la malla de ventilación del cubretablero en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra el capó.
2. Agarre el burlete del cubretablero en el lado del pasajero y halelo hacia fuera para quitarlo aproximadamente la mitad del camino por el muro contrafuego.
3. Quite los 3 sujetadores de plástico que sujetan la malla de ventilación del cubretablero (para facilitar la remoción de los sujetadores, levante suavemente un extremo de la malla de ventilación del cubretablero para ayudar a iniciar la remoción de los sujetadores).
4. Levante suavemente la malla de ventilación del cubretablero para localizar la tapa plástica de admisión de aire o caja de filtro, dependiente de que esto sea o no la instalación inicial.

En caso de instalación inicial, siga los pasos abajo (**para instalación la primera vez – se requiere caja de filtro**); en caso de instalación repetida, omita estos pasos y continúe con el paso "5". Localice las lengüetas plásticas que sujetan la tapa de admisión de aire en posición. Hale hacia fuera primero el lado delgado de la tapa, sujetada por un retén y luego balancee la tapa para quitar el retén de fresa que sujeta el centro de la tapa. Quite la tapa y deséchela o guárdela para poder instalarla más adelante, si así se desea. La tapa no se necesitará una vez que se haya instalado la caja y el filtro nuevos.

5. Inserte la caja de filtro nueva dentro del orificio de admisión y sujetela en posición.
6. Asiente de nuevo la malla de ventilación del cubretablero en posición y sujetela con los sujetadores de la malla de ventilación del cubretablero. (Cerciórese de que los sujetadores están firmemente en posición; de ser necesario, doble las lengüetas de enganche hacia fuera en los sujetadores para ayudarlas a permanecer en posición).
7. Reinstale el burlete del cubretablero.