Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB1103

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick Lucerne



Location of cabin filter:
In front of the windshield under the filter access cover on the passenger side of the vehicle.


Tools:
Unknown or not required.

To remove existing filter:
1. Release and open hood.
2. Locate and unsnap the filter cover located on the passenger side of the vehicle. (Fig. 1, 2)
3. Open filter cover.
4. Locate the lever on the left side of the filter housing that retains the filter. Push the lever out and remove the filter. (Fig. 4, 5)
5. Replace with a clean filter by pushing the lever on the filter housing out and sliding the clean filter into the housing as shown. (Fig. 5)
6. Replace cover and close hood

1




2



3



4



5



Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad

Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación
IB1103

08-08

Application: Application: Aplicación:

Buick Lucerne



Emplacement du filtre de l'habitacle :
Devant le pare-brise, sous le couvercle d'accès au filtre, du côté passager du véhicule.

Outils :
Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :
1. Désengagez le capot et ouvrez-le.
2. Repérez et désenclenchez le couvercle du filtre situé du côté passager du véhicule. (Fig. 1, 2)
3. Ouvrez le couvercle du filtre.
4. Repérez le levier de retenue du filtre, situé à gauche du boîtier du filtre. Poussez sur le levier pour le faire sortir, puis retirez le filtre.
(Fig. 4, 5)
5. Remplacez-le par un filtre propre, en poussant le levier du boîtier du filtre vers l'extérieur, puis en faisant glisser le filtre propre dans le boîtier, tel qu'indiqué. (Fig. 5)
6. Remettez le couvercle en place et fermez le capot.


Lugar del filtro de cabina:
Delante del parabrisas debajo de la tapa de acceso al filtro en el lado del pasajero del vehículo.


Herramientas:
No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:
1. Suelte y abra el capó.
2. Localice y desenganche la tapa del filtro situada en el lado del pasajero del vehículo. (Figura 1, 2)
3. Abra la tapa del filtro.
4. Localice la palanca en el lado izquierdo de la caja del filtro que sujeta el filtro. Presione la palanca hacia fuera y quite el filtro. (Figuras 4, 5)
5. Reemplace con un filtro limpio, presionando hacia fuera la palanca en la caja del filtro y deslizando el filtro nuevo dentro de la caja según se muestra. (Figura 5)
6. Reemplace la tapa y cierra el capó.

1


2


3


4


5
