

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1230

05-2015

Application: Application: Aplicación:

Scion IQ



Location of filter: Behind the center console, accessed from the driver's side

Tools: None

To remove existing filter:

1. The filter is located behind the middle console, accessed from the driver's side.
2. Remove the filter cover by unclipping the bottom tab from the housing.
3. Pull straight out on the old filter to remove it from the vehicle.
4. Install your new filter into the housing with its airflow indicator arrow pointing towards the cab of the vehicle.



Application: Application: Aplicación:

Scion IQ



Emplacement : Derrière la console centrale, accessible à partir du côté conducteur.

Outils : Aucun

Pour retirer l'ancien filtre :

1. Le filtre est situé derrière la console centrale, accessible à partir du côté conducteur.
2. Retirez le couvercle du filtre en décrochant la languette inférieure du boîtier.
3. Tirez directement le vieux filtre pour le retirer du véhicule.
4. Installez votre nouveau filtre dans le boîtier avec son indicateur de direction du flux d'air dirigé vers la cabine du véhicule.

Lugar: Detrás de la consola central, con acceso desde el lado del chofer.

Herramientas: Ninguna

Para quitar el filtro viejo:

1. El filtro se encuentra detrás de la consola central, con acceso desde el lado del chofer.
2. Quite la tapa del filtro, desenganchando la lengüeta inferior de la caja.
3. Hale el filtro viejo directamente hacia fuera para sacarlo del vehículo.
4. Instale su filtro nuevo dentro de la caja con su flecha indicadora de flujo de aire apuntando hacia la cabina del vehículo.