Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB18

08-08

Application: Application: Aplicación:

Ford Expedition, Pickup F150, F250, F350; Super Duty, F250, F350, F450, F550 | Lincoln Navigator, Blackwood



Dealer installed option (the vehicle must have dealer installed accessory kit F65Z 18D477 AA)

Tools:
Unknown or not required.

Location of cabin filter:
Under the dash behind the glove box assembly
on the passenger side of the vehicle.

To remove existing filter:
1. Locate filter compartment lid under passenger side dash.
2. Remove five screws retaining the filter compartment lid.
3. Remove the filter compartment lid.
4. Slide the filter out of the compartment by the tab in the center of the filter.
5. Reverse procedure to install new filter.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB18

08-08

Application: Application: Aplicación:

Ford Expedition, Pickup F150, F250, F350; Super Duty, F250, F350, F450, F550 | Lincoln Navigator, Blackwood



Option d'installation du concessionnaire (le véhicule doit être équipé de la trousse d'accessoires d'installation du concessionnaire F65Z18D477 AA)

Outils :
Inconnu ou non requis.

Emplacement du filtre de l'habitacle :
Sous le tableau de bord derrière le compartiment à gants du côté passager du véhicule.

Pour enlever le filtre actuel :
1. Localisez le couvercle du compartiment à filtre sous le tableau de bord du côté du passager.
2. Enlevez les cinq vis retenant le couvercle du compartiment à filtre.
3. Retirez le couvercle du compartiment à filtre.
4. Faites-glisser le filtre hors du compartiment à l'aide de l'aileron situé au centre du filtre.
5. Inversez la procédure pour installer le nouveau filtre.

Opción instalada por el concesionario (el vehículo debe tener el kit de accesorios F65Z 18D477 AA instalado por el concesionario)

Herramientas:
Desconocidas o no requeridas.

Ubicación de la caja del filtro:
Debajo del tablero de instrumentos ubicado detrás del ensamblaje de la guantera en el lado del pasajero del vehículo.

Para quitar el filtro existente:
1. Ubique la tapa del compartimiento del filtro, debajo del tablero de instrumentos del lado del pasajero.
2. Retire los cinco tornillos que retienen la tapa del compartimiento del filtro.
3. Quite la tapa del compartimiento del filtro.
4. Deslice el filtro fuera del compartimiento por medio de la lengüeta ubicada en el centro del filtro.
5. Invierta el procedimiento para instalar el filtro nuevo.