



Application: Application: Aplicación:

Lincoln Continental



Location of cabin filter:

In front of the windshield under the vent grille on the passenger side of the vehicle.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Turn off the ignition switch with the wipers in the up position.
2. Open the hood.
3. Pull the rubber cowl seal away from the cowl vent screen. Remove the right half of the cowl vent screen by placing your hand underneath the cowl vent screen and lifting straight up to release the four spring clips.
4. Remove the water shield by disengaging the two water shield locking tabs then sliding the water shield toward the front of the vehicle. After the locking tabs are disengaged from the water shield, lift the water shield up and away from the vehicle.
5. Remove the filter. Reverse the procedure to install the new filter.



Application: Application: Aplicación:

Lincoln Continental



Emplacement du filtre de l'habitacle :

Devant le pare-brise, sous la grille de l'évent, du côté passager du véhicule.

Outils :

Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :

1. Mettez l'interrupteur d'allumage en position d'arrêt lorsque les essuie-glaces sont en position haute.
2. Ouvrez le capot.
3. Tirez sur le joint en caoutchouc de l'auvent pour l'écartier de l'écran de l'évent de l'auvent. Retirez la moitié droite de l'écran de l'évent de l'auvent en mettant la main sous l'écran de l'évent de l'auvent et en soulevant celui-ci à la verticale pour dégager les quatre clips à ressort.
4. Retirez le pare-eau en désengageant ses deux languettes de verrouillage, puis en le faisant glisser vers l'avant du véhicule. Une fois les deux languettes de verrouillage désengagées du pare-eau, soulevez celui-ci pour le retirer du véhicule.
5. Retirez le filtre. Inversez la procédure pour installer le nouveau filtre.

Localización del filtro de cabina:

Delante del parabrisas debajo de la rejilla del ventilador en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:

Por verificar o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Apague la llave de encendido con los limpiaparabrisas en la posición levantada.
2. Abra el cofre.
3. Jale la goma de hule para contener la filtración de agua del cubretablero fuera de la rejilla de ventilación del cubretablero. Quite la mitad derecha de la rejilla de ventilación del cubretablero colocando la mano debajo de la rejilla de ventilación del cubretablero y levantando directamente hacia arriba para desenganchar los 4 sujetadores de resorte.
4. Quite el protector de agua, desenganchando las dos lengüetas de sujeción del protector y luego deslice el protector hacia el frente del vehículo. Después de desenganchar las lengüetas de sujeción del protector levántelo alejándolo del vehículo.
5. Quite el filtro. Invierta los pasos para instalar el filtro nuevo.