

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB62
08-08

Application: Application: Aplicación:

Lexus IS300, RX300 | Toyota Highlander



Location of cabin filter:

On the passenger side of the vehicle behind the glove compartment behind the cabin filter access panel.

Tools:

Unknown or not required.

To remove existing filter:

1. Open glove compartment and carefully press in on each side of the glove compartment allowing the stops to pull away and allow the glove compartment to swing down.
2. Locate and remove the cabin filter door by pulling downward and towards you.
3. Pull out dirty filter and housing.
4. Remove dirty filter from housing by releasing the tabs to secure the filter to the housing.
5. Replace clean filter in housing. Remember to secure filter to housing with tabs.
6. Complete installation by reversing procedure.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB62
08-08

Application: Application: Aplicación:

Lexus IS300, RX300 | Toyota Highlander



Emplacement du filtre de l'habitacle :

Du côté passager du véhicule, derrière la boîte à gants, derrière le panneau d'accès au filtre de l'habitacle.

Outils : Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :

1. Ouvrez la boîte à gants et appuyez avec précautions de chaque côté de celle-ci pour sortir les butées et la laisser pendre.
2. Repérez la porte du filtre de l'habitacle et retirez-la en la tirant vers le bas et vers vous.
3. Tirez sur le filtre sale et son boîtier pour les retirer.
4. Retirez le filtre sale du boîtier en désengageant les languettes fixant le filtre au boîtier.
5. Dans le boîtier, remplacez-le par un filtre propre. N'oubliez pas d'attacher le filtre au boîtier à l'aide des languettes.
6. Achevez l'installation en inversant la procédure.

Lugar del filtro de cabina:

En el lado del pasajero del vehículo detrás de la guantera detrás del panel de acceso del filtro.

Herramientas: No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:

1. Abra la guantera y presione cuidadosamente sobre ambos lados de la guantera, dejando que los topes se separen y que la guantera se incline hacia abajo.
2. Localice y quite la puerta del filtro de cabina halándola hacia abajo hacia usted.
3. Saque el filtro sucio y la caja.
4. Quite el filtro sucio de la caja, soltando las lengüetas que sujetan el filtro a la caja.
5. Reponga el filtro nuevo dentro de la caja. Recuerde sujetar el filtro a la caja con las lengüetas.
6. Invierta el procedimiento para completar la instalación.