Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1181

03-11

Application: Application: Aplicación:

Land Rover LR3, LR4 Range Rover Sport



Location of cabin filter:
Behind the glove compartment, behind an access door on the passenger side of the vehicle.

Tools:
Not required.

To remove existing filter:

1. Open the glove compartment and push in on the sides of the glove compartment and rotate glove compartment down.
2. Locate the cabin filter access door.
3. Open and remove the access door.
4. Remove the existing dirty filter.
5. Install new filter into the filter housing.
6. Reattach the filter access door.
7. Rotate glove compartment back into place by depressing in on sides and closing the compartment.

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1181

03-11

Application: Application: Aplicación:

Land Rover LR3, LR4 Range Rover Sport



Emplacement du filtre de l'habitacle :
Derrière la boîte à gants, derrière une porte d'accès, du côté passager du véhicule.

Outils :
Indéterminés ou non requis.

Pour retirer le filtre existant :
1. Ouvrez la boîte à gants et poussez ses côtés vers l'intérieur pour la tourner vers le bas.
2. Repérez la porte d'accès au filtre de l'habitacle.
3. Ouvrez la porte d'accès et retirez-la.
4. Retirez le filtre sale existant.
5. Installez le nouveau filtre dans le boîtier du filtre.
6. Rattachez la porte d'accès au filtre.
7. Faites tourner la boîte à gants pour la remettre en place, en appuyant sur ses côtés et en la fermant.

Lugar del filtro de cabina:
Detrás de la guantera. Detrás de una puerta de acceso en el lado del pasajero del vehículo.

Herramientas:
No se sabe o no se requieren.

Para quitar el filtro existente:
1. Abra la guantera y presione sobre los lados de la guantera y gírela hacia abajo.
2. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina.
3. Abra y quite la puerta de acceso.
4. Quite el filtro sucio existente.
5. Instale el filtro nuevo dentro del la caja del filtro.
6. Reconecte la puerta de acceso del filtro.
7. Gire la guantera de nuevo en posición, presionando los lados y cerrando la guantera.