

Difficulty Rating
Note de difficulté
Calificación de dificultad



Installation Bulletin
Bulletin d'installation
Boletín de Instalación

IB1238C

09-2015

Application: Application: Aplicación:

BMW 228i, 320i, 328, 335, 428i, 435i, M135i, M3, M4



Location of cabin filter: Under the glove box on the passenger side of the vehicle

Tools: 10mm Wrench, T-15 Screwdriver

To remove existing filter:

1. Using a 10mm wrench, remove the two bolts that secure the trim panel to the bottom of the glove box.
2. Remove the trim panel from under the glove box.
3. Disconnect the two light connectors from the trim panel.
4. Using a T-15 screwdriver, remove the two screws that secure the filter cover.
5. Remove the filter cover and the old filter.
6. Install your new filter into the housing.



Application: Application: Aplicación:

BMW 228i, 320i, 328, 335, 428i, 435i, M135i, M3, M4



Emplacement du filtre à air d'habitacle :
Sous la boîte à gants sur le côté passager
du véhicule

Outils : Clé de 10 mm, tournevis T-15

Pour retirer le filtre existant :

1. À l'aide d'une clé de 10 mm, retirez les deux boulons qui fixent le panneau de garnissage au fond de la boîte à gants.
2. Retirez le panneau de garnissage sous la boîte à gants.
3. Débranchez les deux connecteurs d'éclairage du panneau de garnissage.
4. À l'aide d'un tournevis T-15, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du filtre.
5. Retirez le couvercle du filtre et le filtre usagé.
6. Installez votre nouveau filtre dans le boîtier.

Lugar del filtro de cabina: Debajo de la guantera en el lado del pasajero del vehículo

Herramientas: Llave de 10 mm,
Destornillador T-15

Para quitar el filtro existente:

1. Usando una llave de 10 mm, quite los dos pernos que sujetan el panel de guarnición a la parte inferior de la guantera.
2. Quite el panel de guarnición de debajo de la guantera.
3. Desconecte los dos conectores de luz del panel de guarnición.
4. Usando un destornillador T-15, quite los dos tornillos que sujetan la tapa del filtro.
5. Quite la tapa del filtro y saque el filtro viejo.
6. Instale su filtro nuevo dentro de la caja.