



Application: Application: Aplicación:

Ford Mustang



Location of cabin filter: Underneath the glove compartment

Tools: T-20 Torx wrench

To remove existing filter:

1. Remove the instrument panel insulator from beneath the glove compartment.
2. Locate the cabin filter access door and remove the screw holding it in place.
3. Remove the access door.
4. Remove the old cabin filter from the housing.
5. Install new cabin filter.
6. Replace the cabin filter access door and instrument panel insulator.



Application: Application: Aplicación:

Ford Mustang



Emplacement du filtre à air d'habitacle :
Sous le coffre à gants

Outils : Clé Torx no T-20

Pour retirer le filtre existant :

1. Retirer l'isolant du tableau de bord d'en dessous du coffre à gants.
2. Localiser la porte d'accès au filtre à air d'habitacle et retirer la vis d'immobilisation.
3. Retirer la porte d'accès.
4. Retirer l'ancien filtre à air d'habitacle du boîtier.
5. Installer le nouveau filtre à air d'habitacle.
6. Remplacer la porte d'accès au filtre à air d'habitacle et le matériau isolant du tableau de bord.

Lugar del filtro de cabina: Debajo de la guantera

Herramientas: Llave Torx T-20

Para quitar el filtro existente:

1. Quite el aislamiento del tablero de instrumentos de debajo de la guantera.
2. Localice la puerta de acceso del filtro de cabina y quite los tornillos que la sujetan.
3. Quite la puerta de acceso.
4. Saque el filtro de cabina viejo de la caja.
5. Instale el filtro de cabina nuevo.
6. Reinstale la puerta de acceso del filtro de cabina y aislamiento del tablero de instrumentos.